

lamart
by Pierre Lamart

WHET

Vážený zákazníku,

do rukou se vám dostává: 3-stupňový brousek na nože a brousek nůžek vyroben z ABS plastů se soft úpravou a protiskluzovou základnou. Brusné kotouče: diamantový kámen pro opravy poškozených ostří a rovnání před jejich ostřením, wolframový nerezový kotouč zostruje čepel a obnoví ostří do tvaru "V" a keramický kámen leští čepel a vyrovnává veškeré povrchové nerovnosti, keramický kámen také k broušení nůžek. Údržba a čištění vlhčeným hadříkem. Není možné vyměnit brusné kotouče.

Důležité bezpečnostní pokyny:

Vždy užívejte tato opatření, aby se minimalizovalo riziko zranění nebo poškození výrobků:

- 1) Přečtěte si všechny pokyny před použitím brousku na nože a tento návod si uložte na bezpečném místě, abyste je mohli vždy využít
- 2) Výrobek není zaměřen pro používání dětí nebo osob s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Prosím mějte brousek mimo dosah dětí.
- 3) Nesnažte se ostřit úplně nové nože.
- 4) Brousek není vhodný pro ostření keramických nožů, vroubkovaných nebo velmi citlivých japonských s ocelovými čepelími.
- 5) Netahejte nůž přes brousek nikdy silou.

Návod k použití:

1. Položte brousek na nože na pevný stůl, a držte jej pevně za rukojeť při ostření. Protahujte nůž přiměřeným a stejným tlakem každým otvorem několikrát. (např. 5-krát)
2. Jednotlivé brusné kotouče mají následující funkce:
 - a) Diamantový povrch kamene: pro opravy poškozených ostří a rovnání před jejich ostřením
 - b) Wolframový nerezový kotouč: pro zostrění čepelí a obnovení ostří do tvaru "V"
 - c) Keramický kámen, který leští čepel a vyrovnává veškeré povrchové nerovnosti, které mohly být způsobeny postupem ostření.
 - d) Keramický váleček pro jemné ostření nůžek a vyrovnání povrchových nerovností.
3. Postup při broušení:
 - a) ostřete pouze čisté a suché čepel a nůžky. Umístěte ostří nože při držení za rukojeť nože k prvnímu brusnému kamenu 2a a táhněte nůž jemně směrem k sobě. Pozor: nepohybujte ostřím nože dozadu a dopředu – vždy provádějte tah pouze jedním směrem.
 - b) doporučujeme opakovat tento postup alespoň pětkrát, pro každý brusný kámen brousku nebo častěji, v závislosti na stavu čepel.
 - c) po dokončení broušení očistěte nůž nebo nůžky před jeho použitím nebo uskladněním

Bezpečnostní upozornění:

Vlivem vysoké teploty může dojít k poškození výrobku. Při použití ostrých kovových nástrojů může dojít k poškození (poškrábání) plastového soft povrchu. Při použití drsných a agresivních čisticích prostředků může dojít k poškození povrchu (např. žíravé prostředky). Při neopatrné manipulaci může dojít k poškození výrobku. **Tyto „stopy“ nemají sebemenší vliv funkčnost výrobku ani celkovou životnost, pouze je narušen estetický vzhled.**

Ekologie:

Dle velikosti produktu, jsou na všech výrobcích vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. **Igelitový sáček odkládejte mimo dosah dětí, nebezpečí udušení.**

Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.

lamart
by Pierre Lamart

Výrobce/Manufacturer:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic